## Genuss trotz Handicap mit unsichtbaren Hilfsmitteln

Die Lösung bietet die Porzellan-Serie unisonoPLUS. Sie beinhaltet sowohl Spezial-Teller, -Schalen und -Becher als auch „normales“ Geschirr. Der Vorteil: Bei einem flächendeckenden Einsatz kann für einzelne Bewohner oder Familienmitglieder gezielt Geschirr mit versteckter Hilfsfunktion verwendet werden, das sich dennoch perfekt in das Tischambiente einfügt. So wird niemand durch ein offensichtliches Spezial-Hilfsmittel ausgegrenzt.

# unisonoPLUS

## Die Porzellanserie mit dem Geheimnis der unsichtbaren Hilfsfunktion

Körperliche Einschränkungen

Sehstörung

Schluckstörung

Parkinson

Demenz

Schlaganfall

Jede körperliche Einschränkung wie Parkinson, Rheuma, Kraftlosigkeit, die Folgen eines Schlaganfalls oder eine Schluckstörung hat zur Folge, dass Handgriffe und Abläufe rund um das Essen und Trinken für die Betroffenen erschwert sind. Mit unisonoPLUS wird die Mahlzeit zum Genuss statt zum Hürdenlauf. Durch mehr Freude an der Mahlzeit kann auch einer Mangelernährung vorgebeugt werden.

Integrierte Schiebekante

Die Spezialteller mit Schiebekante verhindern, dass die Speisen über die Tellerkante geschoben werden.

Als Suppenteller oder Speiseteller - ideal bei Schlaganfall, Parkinson und anderen motorischen Einschränkungen.
Die Farbe Rot kann auch bei starker Sehbeeinträchtigung wahrgenommen werden.

Integrierte Schiebekante

Spezialschalen mit Schiebekante erleichtern das selbstständige und sogar einhändige Essen.

Die Schalen sind die perfekten Esshilfen für Nachspeisen oder Eintöpfe und passen sich in jede Geschirrserie ein.

Nasenausschnitt für sichere Trinkposition

Der Nasenausschnitt des Bechers ermöglicht eine gerade Kopfhaltung. Der Kopf muss nicht nach hinten überstreckt werden - dies kann zu Verschlucken und sogar einer Lungenentzündung führen, wenn Flüssigkeit in die Luftröhre gelangt.

Der Nasenbecher bietet Genuss von Getränken aus einem Porzellanbecher trotz Schluckstörungen.

Ergonomischer Henkel

Ergonomische Henkel sind ideal zum sicheren Greifen von Bechern. Der Henkel bietet einen Auflagepunkt für den Daumen, über den das Gewicht ausbalanciert wird.
Die stapelbaren, standsicheren Becher sorgen mit rotem Rand oder vollfarbig für eine optische Unterstützung bei Sehbeeinträchtigungen.

# Die Geschirrserie unisonoPLUS ist in 5 Farben erhältlich

Perfekt für verschiedene Wohnbereiche, Stationen oder auch für den privaten Gebrauch

*Farbnummern:* -50 -57 -22 -26 -00

*Rot*

*Weiß*

*Orange*

*Grün*

*Blau*

# Die Geschirrserie unisonoPLUS – Artikelliste

333022-XX **Spezial Suppenteller Porzellan mit Schiebekante 22 cm**

333025-XX **Spezial Speiseteller Porzellan mit Schiebekante 25 cm**

333002-XX **Spezial-Schale Porzellan mit Schiebekante hoch**

333003-XX **Spezial-Schale Porzellan mit Schiebekante flach**



333001-XX **Porzellan-Teller mit Einteilung**

466433-XX **Nasenbecher Porzellan, Trinkhilfe 2 Henkel**



333010-XX **Karlsbader Becher aus Porzellan mit Trinkhalm**

460220-XXV
460220-XXF **Stapelbare Tasse Porzellan 200ml**

460221-XX **Untertasse für stapelbare Tasse u. Suppentasse**

333004-XXV
333004-XXF **Porzellan-Becher 300 ml mit ergonomischem Henkel**

333009-XXV
333009-XXF **Porzellan-Becher 300 ml mit 2 ergonomischen Henkeln**

333005-XX **Untertasse für Porzellan-Becher 300 ml**

333006-XX **Porzellan-Becher geschwungen, ergonomischer Henkel**

333011-XX **Tasse 190 ml**

333012-XX **Untertasse für Tasse 190 ml**

333013-XX **Becher 290 ml**

270015-XXV
270015-XXF **Dessertschale Porzellan 15 cm**

270017-XXV
270017-XXF **Müslischale / Salatschale Porzellan 17 cm**

333007-XX **Suppentasse, obere, xxx ml**



333017-XX **Dessertteller Porzellan, flach 17 cm**



333021-XX **Dessert- / Frühstücksteller Porzellan, flach 21 cm**

333024-XX **Speiseteller Porzellan, flach 24 cm**

333027-XX **Speiseteller Porzellan, flach 27 cm**



333923-XX **Suppenteller Porzellan, tief 23 cm**

| | |
|---|---|
| 333 P24-XX | **Platte oval 24cm** |
| 333 P32-XX | **Platte oval 32cm** |
| 332 032-XX | **Eierbecher** |
| 332 034-XX | **Milchgießer 0,34l** |
| 333 Z28-XX | **Zuckerschale ohne Deckel 0,28l** |
| 333 D28-XX | **Deckel für Zuckerschale 0,28l** |
| 332 033-XX | **Kaffeekanne 0,33l ohne Deckel** |
| 332 D33-XX | **Deckel Kaffeekanne 0,33l** |

Farbauswahl für „XX“:
V= vollfarbig, F= farbige Fahne/Kante

-50 rot -57 orange -22 grün -26 blau -00 weiß